

polaris
since 1995

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқау / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PKS 0349DL

Весы кухонные электронные
Ваги кухонні електронні
Ас үйлік электронды таразы
Electronic kitchen scales

**Весы кухонные электронные
POLARIS
Модель PKS 0349DL**

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора ознакомьтесь с настоящей инструкцией, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, и рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	2
Специальные указания по безопасности данного прибора	3
Сфера использования	3
Описание прибора.....	3
Комплектация	3
Подготовка к работе и использование	3
Чистка и уход	4
Хранение.....	4
Транспортировка.....	4
Требования к утилизации.....	4
Неисправности и их устранение.....	5
Технические характеристики.....	5
Информация о сертификации	5
Гарантийное обязательство.....	6

Общие указания по безопасности

- Весы предназначены только для домашнего применения. Не используйте прибор в промышленных и торговых целях.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к поломке.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Не наливайте горячие жидкости в чашу прибора, предохраняйте прибор от нагревания.
- Использованные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные батареи должны быть утилизированы.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы сможете защитить окружающую среду.

Специальные указания по безопасности данного прибора

Прибор используется для взвешивания в домашних условиях.

Сфера использования

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Описание прибора

Функциональные кнопки

Кнопка “ВКЛ/ВЫКЛ, Сброс Тары” - для включения (выключения) прибора, для обнуления веса тары в процессе работы.

Кнопка Единицы Измерения – для перехода из режима измерения веса в “КИЛОГРАММАХ” в режим измерения веса в “ФУНТАХ” и обратно.

Комплектация

1. Прибор
2. Инструкция пользователя
3. Список сервисных центров
4. Гарантийный талон

Подготовка к работе и использование

Установка источников питания

- Для нормальной работы весов необходимы 2 батарейки типа “AAA”
- При установке убедитесь, что полярность клемм источников питания и отсека батарей совпадают.
- Установив новые батарейки, надежно закройте крышку отсека источников питания.

Включение

- Для включения весов установите весы на твердую, плоскую поверхность.
- Установите на весы пустую чашу для взвешивания.
- Нажмите кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ, СБРОС ТАРЫ” . На дисплее отобразится “0.000” – весы готовы к взвешиванию.

Взвешивание

- Для включения весов нажмите кнопку “ ВКЛ/ВЫКЛ, СБРОС ТАРЫ” . На дисплее отобразится “0.000” – весы готовы к взвешиванию.
- Поместите груз на весы, на дисплее появится точный вес груза.
- Для того чтобы, исключить вес тары из общего веса груза, поставьте тару на весы, включите прибор, нажав кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ, СБРОС ТАРЫ” – на дисплее отобразится 0.000, весы готовы к работе, значение веса тары на весах обнулится.

В процессе взвешивания при появлении на дисплее веса тары, нажмите кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ, СБРОС ТАРЫ”, значение веса тары на весах обнулится.

- В дальнейшем при заполнении тары продуктами весы будут показывать чистый вес продукта.
- По окончании взвешивания нажмите кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ, СБРОС ТАРЫ”, чтобы выключить прибор.
- Если в течение нескольких минут не проводить никаких действий с весами, они отключатся автоматически.

Примечания

- При взвешивании следите, чтобы весы находились только в горизонтальном положении.
- При появлении на дисплее сигнала **LO** (батареи разряжены), замените батареи.
- Если установить на весы груз более 3200г – на дисплее отобразится сообщение об ошибке **EEEE**. Это говорит о том, что весы перегружены.

Чистка и уход

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки весов.
- Протирайте весы слегка влажной тканью.

Хранение

- Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- При продолжительном хранении извлекайте из весов батарейки.
- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

***Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду.*

Требования по утилизации

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

Неисправности и их устранение

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Весы не работают	Весы не включены	Включите весы
	Емкость элементов питания иссякла	Замените элементы питания
Показания дисплея не соответствуют истинному значению	Выбрана неверная единица измерения	С помощью сенсора выберите необходимую единицу измерения. Для получения точного значения веса необходимо соблюдать ряд условий: - устанавливайте весы только на ровную горизонтальную поверхность, - во время взвешивания избегайте резких движений и покачиваний
	Не соблюдены обязательные условия взвешивания	
Весы автоматически отключаются	Сработала система автоматического отключения весов	Весы автоматически отключаются по окончании работы с ними

Технические характеристики

Polaris PKS 0349DL – весы кухонные электронные номер 0349 торговой марки “Polaris”

- Максимальный вес: 3.2 кг.
- Цена деления: 1 г
- Питание: 2 x 1,5 V AAA (батарейки входят в комплект)
- Информация о месяце и годе изготовления указана на паспортной табличке на приборе.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

- Регистрационный номер Декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-US.АЛ16.В.72124
- Дата регистрации Декларации о соответствии 20.04.2017
- Срок действия с 20.04.2017 по 19.04.2018 включительно.



Расчетный срок службы изделия: **3 года**
Гарантийный срок: **1 год со дня покупки**

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН"

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

160 Гринтри Драйв, Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты Америки

Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии

ООО «ДС-Сервис» 109518, г.Москва, Волжский б-р, д.5

Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: **Весы кухонные электронные**

Модель: **PKS 0349DL**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться с сервисным центром

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Ваги кухонні електронні
POLARIS
Модель PKS 0349DL

Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що Ви будете задоволені придбанням нового виробу нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом з гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

Загальні вказівки щодо безпеки	7
Спеціальні вказівки щодо безпечного використання даного приладу	8
Сфера використання	8
Опис приладу	8
Комплектація	8
Підготовка до роботи та використання	8
Чищення та догляд.....	9
Технічні характеристики	9
Інформація про сертифікацію.....	9
Гарантійні зобов'язання.....	10

Загальні вказівки з безпеки

- Ваги призначені тільки для домашнього застосування. Не використовуйте прилад у промислових і торговельних цілях.
- Уникайте потрапляння води або іншої рідини всередину ваг, тому що це може призвести до поломки.
- Бережіть прилад від падіння та ударів.
- Не наливайте гарячу рідину в чашу приладу, запобігайте нагріванню.
- Використані батареї не викидайте з побутовим сміттям. Не кидайте батареї у вогонь, тому що вони можуть вибухати. Використані батареї повинні бути утилізовані.
- Даний прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з фізичними, нервовими та психічними відхиленнями, та тих, що не мають достатнього досвіду чи знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться інструктаж щодо використання даного приладу людиною, яка відповідає за їх безпеку. Стежте за тим, щоб діти не гралися з приладом.
- По закінченні строку експлуатації приладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами. Передайте його в спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти навколишнє середовище.

Спеціальні вказівки щодо безпечного використання даного приладу

Прилад використовується для зважування в домашніх умовах.

Сфера використання

Прилад призначений виключно для побутового використання згідно із даною Інструкцією. Прилад не призначений для промислового використання.

Виробник не несе відповідальність за збитки, що виникли у результаті неправильного або не передбаченого цією інструкцією використання.

Опис приладу

Функціональні кнопки

Кнопка “УВІМК/ВИМК, Тарування” - для увімкнення (вимикання) приладу, для тарування ваги (обнулення ваги тари) у процесі роботи.

Кнопка Одиниці Вимірювання – для переходу з режиму зважування в “КІЛОГРАМАХ” у режим зважування в “ФУНТАХ” і навпаки.

Комплектація

1. Прилад
2. Інструкція користувача
3. Перелік сервісних центрів
4. Гарантійний талон

Підготовка до роботи та використання

Встановлення джерела живлення

- Для нормальної роботи ваги необхідно 2 батарейки типу “AAA”
- При встановленні переконайтесь, що полярність клем джерела живлення та відсіку для батарейки співпадають.
- Встановіть нові батарейки, надійно закрийте кришку відсіку джерела живлення.

Увімкнення

- Для увімкнення ваг установіть їх на тверду рівну поверхню.
- Встановіть на ваги пусту чашу для зважування.
- Натисніть кнопку “УВІМК/ВИМК, ТАРУВАННЯ”. На дисплеї має відобразитися “0.000” – ваги готові до зважування.

Зважування

- Для вмикання ваг натисніть кнопку " УВІМК/ВИМК, ТАРУВАННЯ ". Після того, як на дисплеї відобразиться "0.0", ваги готові до зважування.
 - Помістіть на ваги вантаж, який хочете зважити, на дисплеї з'явиться точна вага вантажу.
 - При зважуванні вантажу в тарі, зважте спочатку тару. У процесі зважування з появою на дисплеї ваги тари, натисніть кнопку " ВКЛ/ВІКЛ, СБРОС ТАРИ ", значення ваги тари на вагах скидається.
- В процесі зважування при появі на дисплеї ваги тари, натисніть кнопку “ УВІМК/ВИМК, ТАРУВАННЯ ”, значення ваги тари буде встановлено на нульове значення.

- Надалі наповнюючи тару продуктами прилад буде показувати чисту вагу продукту.
- Закінчивши зважування натисніть кнопку “ УВІМК/ВИМК, ТАРУВАННЯ ”, щоб вимкнути прилад.
- В разі якщо протягом декількох хвилин не виконуються ніякі дії з вагою, вони вимикаються автоматично.

Примітки

- Зважуючи слідкуйте, щоб ваги знаходились лише в горизонтальному положенні.
- При появі на дисплеї сигналу **LO** (батареї розряджені), необхідно змінити батареї.
- При появі на дисплеї сигналу **EEEE** (ваги перенавантажені), необхідно зняти з ваг продукти, що перевищують максимально допустиме навантаження 3200 г.

Чищення та догляд

- Не використовуйте абразивні та хімічні засоби для чищення ваг. Протирайте ваги вологою серветкою.
- Зберігайте ваги в сухому прохолодному місці в горизонтальному положенні.
- Стежте за тим, щоб під час зберігання на вагах не стояло жодних предметів.
- При тривалому зберіганні витягайте з ваг батарейки.

Примітка: По закінченні строку експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти навколишнє середовище.

Технічні характеристики

Polaris PKS 0349DL - ваги кухонні електронні зі скляною підставкою номер 0349 торговельної марки "Polaris"

- Максимальна вага для зважування: 3.2 кг
- Ціна ділення: 1 г
- Живлення: 2x1,5 AAA V (батареї в комплекті надаються)
- Інформацію про місяць і рік виготовлення необхідно дивитися в паспортній табличці на приладі

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією та виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Інформація про сертифікацію



Розрахунковий термін служби виробу: 3 роки

Гарантійний строк: 1 рік від дня покупки

Виробник:

TEXTON CORPORATION LLC - ТОВ «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

160 Грінтрі Драйв, Приміщення 101, місто Дувр, округ Кент, Штат Делавер, 19904, Сполучені Штати Америки

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: **Ваги кухонні електронні**

Модель: **PKS 0349DL**

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством і жодним чином не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу при виявленні дефектів, пов'язаних із матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право і на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «Textron Corporation LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен бути придбаний винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Зобов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - вповноваженими дилерами виробника й офіційними центрами обслуговування (сервісу). Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті наступних дій:
 - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
 - Нормальної експлуатації, а також звичайного зносу, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (ум'ятини, подряпини, потертості), природна зміна кольору металу в т.ч. поява райдужних і темних плям, а також - корозії металу в місцях, де пошкоджене покриття та непокритих ділянках металу.
 - Зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами *;
5. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів звертайтеся до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

У разі виявлення несправностей обладнання слід негайно звернутися до сервісного центру.

*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru

Постачальник не несе ніякої відповідальності за збитки, пов'язані з пошкодженням приладу під час його транспортування, в результаті некоректного використання, а також у зв'язку з модифікацією або самостійним ремонтом приладу.

Ас үйлік электронды таразы
POLARIS
Моделі PKS 0349DL

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтуге қатысты кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

Мазмұны

Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	11
Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар.....	12
Қолдану саласы	12
Құралдың сипаттамасы	12
Жинақталуы.....	12
Жұмысқа дайындау және пайдалану	12
Тазарту және күтім	13
Техникалық сипаттамасы.....	13
Сертификаттау туралы ақпарат	14
Кепілдік міндеттеме.....	15

Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар

- Таразы тек қана тұрмыста қолдануға арналған. Құралды өнеркәсіптік және саудалық мақсатта пайдалануға болмайды.
- Таразының ішіне су немесе басқа сұйықтың кірмеуін қадағалаңыз, өйткені бұл құралдың сынуына әкеп соғуы мүмкін.
- Құралды құлаудан және соғылудан сақтаңыз.
- Құралдың тостағанына ыстық сұйықтық құймаңыз, қызудан сақтаңыз.
- Қолданылған батареяларды тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз, жарылуы мүмкін. Қолданылған батареялар кәдеге жаратылуы тиіс.
- Аталмыш құрал құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құралын әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, жоятын ресми орынға өткізіңіз. Сөйтіп, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар

Құрал салмақты тек үй жағдайында өлшеу үшін қолдануға арналған.

Пайдалану саласы

Құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес, тек қана тұрмыста қолдануға арналған. Құралды өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға болмайды.

Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайдың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

Құралдың сипаттамасы

Функционалдық түймелер

ҚОСУ/ӨШПРУ, Ыдыс салмағын Нөлдендіру түймесі – құралды қосу және жұмыс істеу барысында ыдыстың салмағын нөлдендіру үшін арналған түйме.

Өлшеу бірлігінің түймесі – салмақты “КИЛОГРАММЕН” өлшеу режимінен салмақты “ФУНТПЕН” өлшеу режиміне және керісінше өту үшін.

Жинақталуы

1. Құрал
2. Пайдаланушының нұсқаулығы
3. Қызмет көрсету орталықтарының тізімі
4. Кепілдік талоны

Жұмысқа дайындау және пайдалану

Қуат көзін орнату

- Таразының дұрыс жұмыс істеуі үшін “AAA” типінің екі батареясы қажет.
- Орнату барысында, қуат көзі клеммасының және батареяларға арналған орынның +/- белгілері сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Жаңа батареяларды орнатқан соң, қуат көзі орнының қақпағын берік жабыңыз.

Қосу

- Таразыны қосу үшін таразыны қатты, жердің жазық бетіне орнатыңыз.
- Таразының үстіне өлшеуге арналған бос тостағанды орнатыңыз.
- “ҚОСУ/ӨШПРУ, ЫДЫС САЛМАҒЫН НӨЛДЕНДІРУ” түймесін басыңыз. Дисплейде “0.000” шығады – таразы салмақты өлшеуге дайын.

Салмақты өлшеу

- Таразыны қосу үшін “ҚОСУ/ӨШПРУ, ЫДЫС САЛМАҒЫН НӨЛДЕНДІРУ” түймесін басыңыз. Дисплейде “0.000” шығады – таразы салмақты өлшеуге дайын.
- Таразыға салмақты зат қойыңыз, дисплейде салмақты заттың нақты салмағы пайда болады.

- Заттың салмағынан ыдыстың салмағын есептеп шығару үшін, ыдысты таразыға қойып, “ҚОСУ/ӨШІРУ, ЫДЫС САЛМАҒЫН НӨЛДЕНДІРУ” түймесін басып құралды қосыңыз – дисплейде “0.000” шығады – таразы салмақты өлшеуге дайын, таразыдағы ыдыс салмағының мәні жойылады.
- Бұдан былай ыдысты өніммен толтыру кезінде, таразы өнімнің таза салмағын көрсететін болады.
- Салмақты өлшеу аяқталған соң құралды өшіру үшін “ҚОСУ/ӨШІРУ, ЫДЫС САЛМАҒЫН НӨЛДЕНДІРУ” түймесін басыңыз.
- Егер таразымен бірнеше минут бойы жұмыс істемеген жағдайда, олар автоматты түрде өшуі мүмкін.

Ескерту

- Салмақты өлшеу барысында таразының жазықтық тұрысында тұрғандығын тексеріңіз.
- Дисплейде **LO** (батареялардың заряды таусылған) сигналы пайда болған жағдайда батареяларды ауыстырыңыз.
- Егер таразыға салмағы 3200г зат орнатылса дисплейде **EEEE** қате жөніндегі хабарлама шығады. Бұл таразыдағы артық салмақтың барын көрсетеді.

Тазарту және күтім

- Таразыларды тазарту үшін абразивті және химиялық құралдарды қолданбаңыз. Таразыны сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Таразыны көлденең қалпында, құрғақ, салқын жерде сақтаңыз
- Сақтау кезінде таразыда ешқандай бөгде заттардың болмауын қадағалаңыз.

***Ескертпе:** Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құралын әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, жоятын ресми орынға өткізіңіз. Сөйтіп, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.*

Техникалық сипаттамасы

Polaris PKS 0349DL – “Polaris” сауда белгісінің асүйлік электронды таразысы, нөмірі 0349.

- Максималды салмақ: 3.2 кг.
- Бөлу құны: 1 г
- Қоректендіру: 2 x 1,5 V AAA (батареялар жинаққа кіреді)
- Өндірілген айы мен жылы туралы ақпаратты құралдың төлқұжаттық кестесінен қараңыз

***Ескертпе:** Өзгерістер мен жетілдіруді енгізудің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашылық байқалуы мүмкін. Тұтынушының бұған назар аударатындығына өндіруші үлкен үміт артады.*

Сертификаттау туралы ақпарат



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзімі: сатып алғаннан бастап 1 жыл

Өндіруші:

TEXTON CORPORATION LLC - ТОВ «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

160 Гринтри Драйв, 101 бөлмежайы, Дувр қаласы, Кент округі, Делавэр Штаты, 19904, Америка Құрама Штаттары.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Еденде тұратын электронды таразы

Модель: PKS 0349DL

Бұл кепілдік әрекеттегі заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 12 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндетуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме «Texton Corporation LLC» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін орталықтар орындайды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жайттардың нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ететін, бөгде сұйықтық заттардың немесе құрт -құмырсқа мен бұйымның ішіне түсіп кетуі;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, белдіктер, қылшақтар тозғанда;
 - Авторланған қызмет көрсету орталықтары болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
5. Осы талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.
6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңызға хабарласыңыз.

* Авторланған қызмет көрсету орталықтарының мекен-жайлары Компания сайтында: www.polar.ru

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.