

REDRAGON
MEMEANLION
CHROMA
Wired Gaming Mouse

US UK

Dear user


Thank you for you choosing **REDRAGON** Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

- Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
- Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty.
- Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
- This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.

OS support
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Button Instructions

- Left mouse button.
- Right mouse button.
- Scroll wheel (clicked as middle mouse button).
- Side key, default function: Forward.
- Side key, default function: Backward.
- DPI button - The mouse switches between the 4 DPI (1000-2000-3000-5000).
- Light mode toggle key: The mouse switches between the 7 light modes with each click.



Light Instructions

There are 2 transparent lines on both side of the mouse as DPI indicator. The DPI indicator light flashes for three times when DPI button is pressed down each click.

Red --- Gear 1 (1000DPI)
Blue --- Gear 2 (2000DPI)
Green --- Gear 3 (3000DPI)
Purple --- Gear 4 (5000DPI)

Software Instructions

Users can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.

- Adjust the DPI of the mouse. Speed (range: 100-10000DPI).
- Macros: Record up to 5 functions and trigger with one click.
- Lighting: Adjust mouse lighting options.
- Customize 6 mouse buttons.

5. Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse.


6. Chroma lighting: 7 lighting effects for options.

FAQ

- If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
- If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
○ indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

 Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

Name of commodity

Day Month Year

Customer

Name: _____

Tel: _____ Zip Code: _____

Address: _____

Wholesaler

Address: _____

Tel: _____ Zip Code: _____

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca **REDRAGON**. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

- Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, fiação em corrente ou sobtensão, incêndios e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
- Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
- Preenho o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
- Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

Compatibilidade com OS
Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Instruções dos botões

- Botão esquerdo do mouse.
- Botão direito do mouse.
- Rodinha (cliqueado como o botão do meio do mouse).
- Tecla lateral, função padrão: Para a frente.
- Tecla lateral, função padrão: Para a trás.
- Botão DPI: O mouse alterna entre os cinco valores de DPI: 1000, 2000, 3000, 5000.
- Tecla de alternância entre modos de iluminação: O mouse alterna entre sete modos diferentes de iluminação em cada clique.



Instruções de iluminação

Ha duas linhas transparentes, uma de cada lado do mouse, como indicadores de DPI. A indicação luminosa de DPI pisca três vezes cada vez que o botão de DPI é clicado.

Vermelho --- Posição 1 (1000 DPI)
Azul --- Posição 2 (2000 DPI)
Verde --- Posição 3 (3000 DPI)
Roxo --- Posição 4 (5000 DPI)

Instruções do software

Os seguintes parâmetros podem ser ajustados pelo usuário por meio do software, depois de baixar e instalar.

- Ajustar o DPI do mouse. Velocidade (Intervalo: 100 a 10000 DPI)
- Macros: Registra até 59 ações e dispara com um clique.
- Iluminação: Ajustar as opções de iluminação do mouse

4. Personalizar 6 botões do mouse

5. Definir cinco modos de usuário diferentes e alternar entre eles com o botão na parte inferior do mouse


6. Iluminação colorida: sete opções de efeitos luminosos.

Dúvidas frequentes

- Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.
- Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.

Peças	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Peças de plástico	○	○	○	○	○	○
Peças de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes do circuito	○	○	○	○	○	○
Cabo	○	○	○	○	○	○

Observações:
○ indica a porcentagem de substâncias tóxicas ou prejudiciais nas peças.

 Nossos produtos não contêm substâncias tóxicas ou prejudiciais. Não causam danos ao ambiente e podem ser reciclados.

Nome do produto

Dia Mês Ano

Cliente

Nome: _____

Tel: _____ CEP: _____

Endereço: _____

Wholesaler

Endereço: _____

Tel: _____ CEP: _____

JP

尊敬なるユーザー様、**REDRAGON**ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイクロコンピュータ商品修理品交換責任規定）に基い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです。

- 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
- 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。
- 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。
- 保証カードを失っても再発行はされません。安全場所に保管してください。

システムサポート
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

ボタン説明

- 左ボタン。
- 右ボタン。
- ローラーボタン。クリックすると、マウス中央ボタンとして使用することができます。
- サイドキー。デフォルト機能：進む。
- サイドキー。デフォルト機能：戻る。
- DPIボタン：マウスで4つのDPI（1000-2000-3000-5000）を切り替え可能。
- 照明モードトグルキー。マウスをクリックする毎に照明モードが段階に変化します。



7段階のクロマ照明効果

単色LEDリングが、7色LEDリング、固定、相対、ウェブ、自然消灯、オフが利用可能です。

ライト説明

マウスの側面に備わっている2本の透明な線はDPIインジケータです。DPIボタンがクリックされる毎に、DPIインジケータが点滅します。

赤 --- キヤ1 (1000 DPI)
青 --- キヤ2 (2000 DPI)
緑 --- キヤ3 (3000 DPI)
紫 --- キヤ4 (5000 DPI)

ソフトウェア説明

ユーザーは、PCインストールされている専用ソフトウェアにより、下記設定を行うことができます。

- マウスのDPIを調整速度 (範囲: 100-10000DPI)。
- マウス: 最大59の動作を記録し、1クリックで起動。
- 照明: マウスの照明機能を調整。
- 6段階のマウスボタンをカスタマイズ。
- 5つの異なるユーザーモードを設定し、マウス下部のボタンを利用して切替。
- 7段階の照明効果がオプションで利用可能です。

よくある質問

- マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスを別の他のUSBポートに接続してみてください。
- マウスが動作が非常に遅い、ジャンプし、または遅延が頻発する場合は、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸のある面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。

部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフエニルエーテル (PBDE)
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
回路基板	○	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○

備考:
○はこの製品の全ての材質材料にこの有害物質の含量は、全てSJ/T11361-2006標準の想定した設置要求以下とします。

 この電子情報製品に有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはなりません。

商品名保証期間

日 月 年

顧客

氏名: _____

電話番号: _____ 郵便番号: _____

住所: _____

ディーラー名

住所: _____

電話番号: _____ 郵便番号: _____

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки **REDRAGON**. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы хотим указать на условия гарантии.

- В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, происходящие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с неверными параметрами или короткое замыкание, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
- Расходные детали (например, подставки для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены.
- Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца.
- В случае потери данного гарантийного талона переписку не проводите. Пожалуйста, храните его в безопасном месте.

Поддержка операционных систем
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Функции кнопок

- Левая кнопка мыши.
- Правая кнопка мыши.
- Кнопка прокрутки (функция щелчка средней кнопки мыши).
- Боковая кнопка, функция по умолчанию: Вперед.
- Боковая кнопка, функция по умолчанию: Назад.
- Кнопка DPI. Мышь переключается между 4 настройками DPI: 1000-2000-3000-5000.
- Кнопка переключения режима подсветки: при каждом щелчке мышь переключается между 7 (семью) режимами подсветки.



7 эффектов цветной подсветки

плавное изменение одного цвета, плавное изменение семи цветов, статичное, с обратной связью, выключение / без следов, выкл.

Характеристики подсветки

В качестве индикатора DPI выступают два прозрачные линии по бокам мыши. Индикатор DPI мигает три раза, затем каждый раз при нажатии кнопки DPI.

Red --- скорость 1 (1000DPI)
Blue --- скорость 2 (2000DPI)
Green --- скорость 3 (3000DPI)
Purple --- скорость 4 (5000DPI)

Инструкции к программному обеспечению

Пользователь может настраивать следующие параметры посредством загрузки и установки программного обеспечения.

- Настройка DPI скорости мыши (диапазон: 100-10000 DPI).
- Макро-команды: запись до 59 действий и их запуск одним щелчком.
- Подсветка: настройка параметров подсветки мыши.
- Настройка функций 6 кнопок мыши.
- Настройка 5 различных пользовательских режимов и переключение между ними кнопкой на нижней части мыши.
- Цвета подсветки: доступно 7 цветовых эффектов.

Часто задаваемые вопросы

- Если мышь не реагирует / бездейств, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.
- Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.

Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Пластия	○	○	○	○	○	○
Металлические детали	○	○	○	○	○	○
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○
Кабель	○	○	○	○	○	○

Примечания
○ - указывает процент токсичных или вредных веществ в детали.

 Наши изделия не содержат токсичных или вредных веществ. Они экологически безвредны и подлежат переработке.

Наименование товара

День Месяц Год

Покупатель

Имя: _____

Тел.: _____ Индекс: _____

Адрес: _____

Продавец

Адрес: _____

Тел.: _____ Индекс: _____

PL

Drugi Użytkownik


Dziękujemy za wybranie marki **REDRAGON**. Aby chronić swoje prawa i korzystać z najlepszej obsługi klienta, zwracamy uwagę na nasze warunki gwarancji.

- W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie obejmuje ona szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zamoczenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub naparcia ani szkód spowodowanych przez błęki żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
- Części eksploatacyjne (np. stopki) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.
- Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy.
- Niniejsza karta gwarancyjna nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Instrukcje dotyczące przycisków

- Lewy przycisk myszy.
- Prawy przycisk myszy.
- Kółko przewijania (klikane jako środkowy przycisk myszy).
- Przycisk boczny, funkcja domyślna: Dalej.
- Przycisk boczny, funkcja domyślna: Wstecz.
- Przycisk DPI: Mysz przełącza się pomiędzy 4 ustawieniami DPI: 1000-2000-3000-5000.
- Przycisk przełączania trybu podświetlenia: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 7 trybami podświetlenia.



7 intensywnych efektów świetlnych

Odbywający 1 kolor, odbywający 7 kolorów, statyczny, reaktywny, fioletowy, przejście bez śladu, Wyk.

Instrukcje dotyczące podświetlenia

Po obu stronach myszy znajdują się 2 przezroczyste linie jako wskaźnik DPI. Po każdym naciśnięciu przycisku DPI wskaźnik DPI miga trzykrotnie.

Czerwony - ustawienie 1 (1 000 DPI)
Niebieski - ustawienie 2 (2 000 DPI)
Zielony - ustawienie 3 (3 000 DPI)
Fioletowy ... ustawienie 4 (5 000 DPI)

Instrukcje dotyczące oprogramowania

Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania użytkownik może konfigurować następujące ustawienia.


- Dostosowanie DPI myszy. Prędkość (zakres: 100 - 10 000 DPI).
- Macro: Zarejestrować maks. 59 akcji i uruchamiać je jednym kliknięciem.
- Podświetlenie: Dostosować sposób podświetlenia myszy.
- Dostosować 6 przycisków myszy.
- Ustaw 5 różnych trybów pracy użytkownika i przełączać się między nimi za pomocą przycisku dobowi myszy.
- Intensywne podświetlenie: 7 efektów świetlnych do wyboru.

Często zadawane pytania

- Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest prawidłowo podłączona do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB.
- Jeśli kursor porusza się powoli, skokowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, nierówne lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użyć podkładki pod mysz.

Elementy	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Części i tworzywa sztuczne	○	○	○	○	○	○
Części metalowe	○	○	○	○	○	○
Elementy obwodów elektrycznych	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Uwagi:
○ - Wykazuje procent substancji toksycznych lub szkodliwych w częściach.

 Nasze produkty nie zawierają substancji toksycznych ani szkodliwych. Są one przyjazne dla środowiska i mogą być poddawane recyklingowi.

Nazwa towaru

Dzień Miesiąc Rok

Klient

Nazwisko: _____













Tel: _____ Kod pocztowy: _____

Adres: _____

Sprzedawca

Adres: _____

Tel: _____ Kod pocztowy: _____

<p>DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Innhalb der Garanzzeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzerfehler zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Fluß oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf. <p>7 Chroma-Leuchteffekte einfarbiges Atmen, leuchtbares Atmen, statisch, reaktiv, Welle, spurlose Bewegung, AUS</p>	<p>Unterstütztes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p>  <p>Anleitung zu den Tasten</p> <ol style="list-style-type: none"> Linke Maustaste. Rechte Maustaste. Mausrad (fungiert als mittlere Maustaste, wenn drückt gedrückt wird). Seitenaste, Standardfunktion: Vorwärts. Seitenaste, Standardfunktion: Rückwärts. DPI-Taste: Die Maus schaltet um zwischen 4 DPI 1000-2000-3000-5000. Wahlschalter Leuchtmodus: Die Maus wechselt bei jedem Klickern zum nächsten der 7 Leuchtmodi. <p>Einführung in die unteren Elemente</p> <ol style="list-style-type: none"> Umschaltztem im benutzerdefinierten Modus: die Maus wechselt bei jedem Druck in festgelegter Reihenfolge zwischen den 5 benutzerdefinierten Modi. Tellonpads: großflächiges, verschleißarmes Material für eine geschmeidiges Gleiten der Maus. <p>7 Chroma-Leuchteffekte einfarbiges Atmen, leuchtbares Atmen, statisch, reaktiv, Welle, spurlose Bewegung, AUS</p>	 <p>Einführung in die Beleuchtung An den beiden Seiten der Maus befinden sich zwei transparente Linien, die als DPI-Anzeige fungieren. Wenn die DPI-Taste gedrückt ist, blinkt die DPI-LED bei jedem Klicken drei Mal auf.</p> <p>Rot → 1 (1.000 DPI) Blau → 2 (2.000 DPI) Grün → 3 (3.000 DPI) Lila → 4 (5.000 DPI)</p> <p>Software Beschreibung Über die spezielle, auf dem Computer installierte Software, kann der Benutzer folgende Einstellungen vornehmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anpassung der Maus-DPI-Geschwindigkeit (Bereich: 100-10000 DPI). Makros: Aufzeichnung von bis zu 59 Aktionen und Auslösen mit einem Klick. Beleuchtung: Anpassung der Mausbeleuchtungsoptionen. 	<p>4. 6 Maustasten anpassen</p> <p>5. Einstellung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diesen mit der Taste unten an der Maus.</p> <p>6. Chroma-Licht: 7 Leuchteffekte zur Auswahl</p> <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkel, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einheit</th> <th>Blei (Pb)</th> <th>Quecksilber (Hg)</th> <th>Kadmium (Cd)</th> <th>Chrom (sechswertig)</th> <th>Polybromierte Biphenyle (PBB)</th> <th>Polybromierte Diphenylether (PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kunststoffteile</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metalteile</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Schaltungskomponenten</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Kabel</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hinweis: ○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.</p> <p>Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.</p>	Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)	Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○	Metalteile	○	○	○	○	○	○	Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○	Kabel	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelbezeichnung</th> <th>Tag</th> <th>Monat</th> <th>Jahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Kunde</td> <td colspan="3">Name:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td>PLZ:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Adresse:</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Verkäufer</td> <td colspan="3">Adresse:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td>PLZ:</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr	Kunde	Name:			Tel:		PLZ:	Adresse:			Verkäufer	Adresse:			Tel:		PLZ:
Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)																																																							
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○																																																							
Metalteile	○	○	○	○	○	○																																																							
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○																																																							
Kabel	○	○	○	○	○	○																																																							
Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr																																																										
Kunde	Name:																																																												
	Tel:		PLZ:																																																										
	Adresse:																																																												
Verkäufer	Adresse:																																																												
	Tel:		PLZ:																																																										
<p>FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et nous offrir un meilleur service client, nous vous demandons de porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie. Vous devez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr. <p>7 effets lumineux chromatiques respiration 1 couleur, respiration 7 couleurs, statique, réactif, onde, passage sans trace, éteint.</p>	<p>Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Description des Boutons</p> <ol style="list-style-type: none"> Bouton souris gauche. Bouton souris droit. Rouelette (clique comme bouton du milieu). Toucher Latérale, fonction par défaut: Suivant. Toucher Latérale, fonction par défaut: En arrière. Bouton PPP: La souris permet de choisir parmi les 4 sélections de PPP 1000-2000-3000-5000. Toucher séquentielle du mode d'éclairage: 7 modes qui changent à chaque clic de la souris. <p>Description du Fond</p> <ol style="list-style-type: none"> Appuyez la touche en mode utilisateur: La souris bascule en séquence parmi les 5 modes utilisateurs à chaque appui. Coussinets en téflon: matériaux résistants aux larges zones permettant à la souris de bouger plus facilement. <p>7 effets lumineux chromatiques respiration 1 couleur, respiration 7 couleurs, statique, réactif, onde, passage sans trace, éteint.</p>	 <p>Introduction des Voyants Les 2 lignes transparentes sur les côtés de la souris indiquent les PPP. Le voyant lumineux des PPP envoie trois éclairs à chaque clic sur le bouton des PPP:</p> <p>Rouge → Niveau 1 (1000 DPI) Bleu → Niveau 2 (2000 DPI) Vert → Niveau 3 (3000 DPI) Violet → Niveau 4 (5000 DPI)</p>	<p>Description du logiciel L'utilisateur peut faire les réglages suivants avec le logiciel installé sur le ordinateur:</p> <ol style="list-style-type: none"> Régler le DPI de la souris (intervalle: 100-10000DPI). Macro: Enregistrez jusqu'à 59 actions et déclenchez-les avec un seul clic. Éclairage: Réglez les options d'éclairage de la souris. Personnalisez 6 boutons de souris. Réglez 5 modes d'utilisateur différents et basculez entre eux avec le bouton situé sur la partie inférieure de la souris. Éclairage chromatique: choix parmi 7 effets lumineux. <p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB des correspond, ou essayez un autre port USB. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non planes, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pièces plastiques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Pièces métalliques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuits intégrés</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Câble</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Remarque: ○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.</p> <p>Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.</p>	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○	Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○	Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○	Câble	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom du produit</th> <th>Jour</th> <th>Mois</th> <th>Année</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Client</td> <td colspan="3">Nom:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Téléphone:</td> <td>Code Postal:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Adresse:</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Fournisseur</td> <td colspan="3">Adresse:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Téléphone:</td> <td>Code Postal:</td> </tr> </tbody> </table>	Nom du produit	Jour	Mois	Année	Client	Nom:			Téléphone:		Code Postal:	Adresse:			Fournisseur	Adresse:			Téléphone:		Code Postal:
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																							
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○																																																							
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○																																																							
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○																																																							
Câble	○	○	○	○	○	○																																																							
Nom du produit	Jour	Mois	Année																																																										
Client	Nom:																																																												
	Téléphone:		Code Postal:																																																										
	Adresse:																																																												
Fournisseur	Adresse:																																																												
	Téléphone:		Code Postal:																																																										
<p>ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos. Las partes consumibles (tal como un botón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía. Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro. <p>7 efectos de retroiluminación cromática iluminación en 1 color, iluminación en 7 colores, estático, reactivo, ondas, sin seguimiento, desactivado</p>	<p>Soporte técnico Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instrucciones de teclas</p> <ol style="list-style-type: none"> Botón de mouse izquierdo. Botón de mouse derecho. Rueda (presionada como la tecla media del mouse). Tecla lateral, función estándar: Adelante. Tecla lateral, función estándar: Hacía atrás. Botón DPI: el ratón alterna entre los 4 DPI 1000-2000-3000-5000. Tecla de alternancia para el modo de retroiluminación: El ratón alterna entre los 7 modos de retroiluminación con cada clic. <p>Introducción inferior</p> <ol style="list-style-type: none"> Interruptor en modo usuario: el mouse cambia en orden entre los 5 modos usuario cada vez que presiona. País de téflon: una almohadilla de un material resistente al desgaste permiten que el mouse se mueva con mayor suavidad. 	 <p>Introducción a la luz El ratón presenta 2 líneas transparentes a ambos lados a modo de indicador PPP. La luz del indicador PPP parpadeará tres veces al pulsar el botón de PPP en cada clic.</p> <p>Roj = Cambio 1 (1000 DPI) Azul = Cambio 2 (2000 DPI) Verde = Cambio 3 (3000 DPI) Violeta = Cambio 4 (5000 DPI)</p>	<p>Descripción del software El usuario podrá realizar las siguientes configuraciones a través del software especial instalado en la computadora:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ajuste el DPI de la velocidad del ratón (intervalo: 100-10000DPI). Macro: grabe hasta 59 acciones y actívalas con un clic. Iluminación: ajuste las opciones de iluminación del ratón. Personalice 6 botones del ratón. Ajuste 5 modos de usuario distintos y alterne entre ellos con el botón en la parte inferior del ratón. Retroiluminación cromática: 7 efectos de retroiluminación para las opciones. <p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse está enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas pueden afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piezas</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piezas de plástico</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Piezas de metal</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componentes del circuito</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: ○ = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.</p> <p>Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.</p>	Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○	Piezas de metal	○	○	○	○	○	○	Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del producto</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Cliente</td> <td colspan="3">Nombre:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Téléfono:</td> <td>Código postal:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dirección:</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Mayorista</td> <td colspan="3">Dirección:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Téléfono:</td> <td>Código postal:</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre del producto	Día	Mes	Año	Cliente	Nombre:			Téléfono:		Código postal:	Dirección:			Mayorista	Dirección:			Téléfono:		Código postal:
Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																							
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○																																																							
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○																																																							
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○																																																							
Cable	○	○	○	○	○	○																																																							
Nombre del producto	Día	Mes	Año																																																										
Cliente	Nombre:																																																												
	Téléfono:		Código postal:																																																										
	Dirección:																																																												
Mayorista	Dirección:																																																												
	Téléfono:		Código postal:																																																										
<p>ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru serviciul de client mai bun, vă rugăm să rețineți regulamentul de garanție.</p> <ol style="list-style-type: none"> În perioada de garanție, se garantează reparările defectelor cauzate de problemele în circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune inadecvată și deteriorarea cauzată de dezastruri naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse. Consumabilele (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră. Completați cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu ștampila comerciantului. Acces card de garanție nu va fi eliberat din nou în caz de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur. <p>7 efecte de lumină cromatică Răsuflare cu 1 culoare, Răsuflare cu 7 culori, Static, Reactiv, Undă, Disparut fără urmă, DEACTIVAT</p>	<p>Soport sistem de operare Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p>Instrucțiuni pentru butoane</p> <ol style="list-style-type: none"> Buton mouse stânga. Buton mouse dreapta. Rotile mouse (substituite butonul din mijloc al mouse-ului). Tastă laterală, funcție implicită: înainte. Tastă laterală, funcție implicită: înapoi. Buton DPI: Mouse-ul comută între 4 valori DPI 1000-2000-3000-5000. Tastă de comutare între modulele de iluminat: mouse-ul comută între 7 module de iluminat cu fiecare clic. <p>Instrucțiuni pentru partea inferioară</p> <ol style="list-style-type: none"> Tastă de comutare a modulei de utilizare: Mouse-ul comută între 5 module de utilizare cu fiecare clic. Pași din țeflon: Materialele rezistente la uzură permit mouse-ului să se miște mai uniform. 	 <p>Instrucțiuni pentru iluminare Există 2 linii transparente pe ambele părți ale mouse-ului, cu rol de indicator DPI, indicatorul DPI clipește de trei ori atunci când butonul DPI este apăsat cu fiecare clic.</p> <p>Roșu → Treapta 1 (1000 DPI) Albastru → Treapta 2 (2000 DPI) Verde → Treapta 3 (3000 DPI) Mov → Treapta 4 (5000 DPI)</p>	<p>Instrucțiuni pentru software Utilizatorul pot ajusta următoarele setări prin intermediul software-ului după ce îl descarcă și îl instalează:</p> <ol style="list-style-type: none"> Reglarea setării DPI a mouse-ului, Viteză (interval: 100-10000 DPI). Macro: înregistrați până la 59 de acțiuni și declanșati-le cu un singur clic. Iluminare: Ajustați opțiunile de iluminare pentru mouse. Particularități butoanelor de mouse. Setați 5 module de utilizare diferite și comutați între ele cu butonul de pe partea inferioară a mouse-ului. lumina cromatică: 7 efecte de lumină pentru opțiuni. <p>Intrebări frecvente</p> <ol style="list-style-type: none"> Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB al calculatorului sau încercați alte porturi USB. Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârziere, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Componente din plastic</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componente metalice</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componente circuit</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Căbuțu</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: ○ = indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.</p> <p>Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.</p>	Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Componente din plastic	○	○	○	○	○	○	Componente metalice	○	○	○	○	○	○	Componente circuit	○	○	○	○	○	○	Căbuțu	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Număr produsului</th> <th>Zi</th> <th>Lună</th> <th>An</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Client</td> <td colspan="3">Nume:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td>Cod poștal:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Adresa:</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Vanzator</td> <td colspan="3">Adresa:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td>Cod poștal:</td> </tr> </tbody> </table>	Număr produsului	Zi	Lună	An	Client	Nume:			Tel:		Cod poștal:	Adresa:			Vanzator	Adresa:			Tel:		Cod poștal:
Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																							
Componente din plastic	○	○	○	○	○	○																																																							
Componente metalice	○	○	○	○	○	○																																																							
Componente circuit	○	○	○	○	○	○																																																							
Căbuțu	○	○	○	○	○	○																																																							
Număr produsului	Zi	Lună	An																																																										
Client	Nume:																																																												
	Tel:		Cod poștal:																																																										
	Adresa:																																																												
Vanzator	Adresa:																																																												
	Tel:		Cod poștal:																																																										
 <p>IT</p> <p>Gentile Utente</p> <p>Gratie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendi, inondazioni o terremoti, non sono compresi. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia. Si prega di completare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore. Questa scheda di garanzia non verrà rimessa qualora vada smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro. <p>7 effetti di illuminazione Chroma respiro 1 colore, respiro 7 colori, statico, reattivo, onda, val senza traccia, OFF</p>	<p>Sistemi operativi supportati Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p>Istruzioni per i pulsanti</p> <ol style="list-style-type: none"> Pulsante sinistro. Pulsante destro. Rotellina (cliccabile come il pulsante centrale del mouse). Tasto laterale, funzione predefinita: Avanti. Tasto laterale, funzione predefinita: Indietro. DPI+ pulsante: the 4 DPI 1000-2000-3000-5000. Tasto per selezionare le diverse modalità di luce: il mouse alterna fra le 7 modalità luce con ogni clic. <p>Istruzioni per la base</p> <ol style="list-style-type: none"> Interruttore modalità utente: con ogni clic, il mouse passa tra 5 modalità utente. Piadini in teflon: resistenti materiali antiscivolo consentono il movimento scorrevole del mouse. 	 <p>Istruzioni per l'illuminazione Ci sono due righe trasparenti su entrambi i lati del mouse come indicatore DPI. L'indicatore DPI lampeggia per tre volte quando viene premuto il pulsante DPI, con ogni clic.</p> <p>Rosso → Sensibilità 1 (1000DPI) Blu → Sensibilità 2 (2000DPI) Verde → Sensibilità 3 (3000DPI) Violeta → Sensibilità 4 (5000DPI)</p>	<p>Istruzioni per il software Dopo avere scaricato e installato il software, l'utente può usarlo per regolare le seguenti impostazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Regolare il valore DPI del mouse. Velocità (intervallo: 100-10000DPI). Macro: possibilità di registrare fino a 59 azioni e attivazioni con un solo clic. Iluminazione: possibilità di regolare l'illuminazione del mouse. 6 pulsanti mouse personalizzabili. Impostazione di 5 diverse modalità utente attivabili con il pulsante alla base del mouse. illuminazione Chroma: 7 effetti luminosi per le opzioni. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer, altrimenti provare con un'altra porta USB. Se il mouse si sposta lentamente, a scatti o intermette, provare su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non piane o lambricose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componenti</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Componenti in plastica</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componenti in metallo</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componenti di circuiti</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cavo</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: ○ = indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.</p> <p>I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.</p>	Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○	Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○	Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○	Cavo	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome del prodotto</th> <th>Giorno</th> <th>Mese</th> <th>Anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Cliente</td> <td colspan="3">Nome:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td>C.A.F.:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Indirizzo:</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Rivenditore al dettaglio</td> <td colspan="3">Indirizzo:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td>C.A.F.:</td> </tr> </tbody> </table>	Nome del prodotto	Giorno	Mese	Anno	Cliente	Nome:			Tel:		C.A.F.:	Indirizzo:			Rivenditore al dettaglio	Indirizzo:			Tel:		C.A.F.:
Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																							
Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○																																																							
Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○																																																							
Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○																																																							
Cavo	○	○	○	○	○	○																																																							
Nome del prodotto	Giorno	Mese	Anno																																																										
Cliente	Nome:																																																												
	Tel:		C.A.F.:																																																										
	Indirizzo:																																																												
Rivenditore al dettaglio	Indirizzo:																																																												
	Tel:		C.A.F.:																																																										
<p>Wired Gaming Mouse Operating Instructions</p>	<p>55</p>	<p>56</p>	<p>57</p>	<p>58</p>	<p>59</p>	<p>60</p>																																																							